




SURE-flex®

Elastomer coupling
Accouplement à élastomère
Elastische Wellenkupplungen



Rexnord
/ / / / /

Description	Description	Beschreibung
-------------	-------------	--------------

The SURE-flex® coupling consists of :
 - two identically flanged hubs with internal and external teeth,
 - a flexible sleeve also with internal and external teeth.

Standard material for the flexible sleeves is PROCOUPLEN. Unless otherwise specified, the flexible sleeve is supplied as standard in a monoblock design (JX). An open version is also available on demand (type JXC).

Its high torsional elasticity provides the installation with a low natural frequency. Together with its capacity to dampen vibration, SURE-flex® is a very appropriate selection for applications with reciprocating equipment such as when engine driven.

The open version allows the replacement of the sleeve without moving the connected equipment. This is done by moving just the flanged hubs provided they are mounted on the shafts with a slide fit.

HYTREL (H) material can also be supplied upon request. This type of sleeve has a torque carrying capacity which is 4 times higher but with a reduced torsional flexibility.

SURE-flex® version differ in the hub types used :

S flanged hubs

Sizes 5 to 16, cast iron flanged hubs, pilot bored or finish bored upon request.

SJ flanged hubs

Sizes 3 to 5 are equipped with light alloy (Zamak) flanged hubs and provided with standard bores

SB flanged hubs

The SB range incorporated tapered *Magic-Lock®* bushes (available from stock with finish bore) fitted with set-screws.

SC flanged hubs

Available for sizes 6 to 11 : with its add-on hubs, this type is particularly suitable for pump applications. This configuration allows to disconnect the equipment without disturbing shaft alignment.

SF flanged hubs

Sizes 6 to 16 : a flywheel adapter plate is used in the place of one hub.

(1) Standard material for the sleeves of sizes 12 and 16 is EPDM and of a two piece, axial split design (SE).

L'accouplement SURE-flex® se compose de :
 - deux plateaux identiques munis de dentures intérieure et extérieure.

- une garniture élastique de liaison pourvue également de dentures intérieure et extérieure.
 En standard, les garnitures sont en PROCOUPLEN. Sans spécification, cette garniture est livrée monobloc (JX)(1). Elle est disponible ouverte (JXC) sur demande.

Sa haute élasticité torsionnelle qui confère à l'installation une basse fréquence propre d'oscillation en torsion, jointe à son amortissement relatif, lui permet d'absorber correctement les vibrations des moteurs thermiques et des machines à fonctionnement alternatif.

La version ouverte permet le remplacement de la garniture sans déplacer la machine. Pour cela, il suffit de déplacer les plateaux, pourvu que ceux-ci soient montés sur le bout des arbres avec un ajustement glissant.

Sur demande, elles peuvent être livrées en HYTREL (H). Ce type de garniture permet de transmettre un couple 4 fois plus élevé, ceci toutefois au détriment de l'élasticité torsionnelle.

Les versions d'accouplement SURE-flex® diffèrent par la forme de leurs plateaux :

Plateaux S

Les tailles 5 à 16 sont équipées de plateaux standard en fonte, préalésés ou alésés sur demande.

Plateaux SJ

Les tailles 3 à 5 sont équipées de plateaux en alliage léger (Zamak) pourvus d'alésage standard.

Plateaux SB

Cette version utilise les douilles coniques *Magic-Lock®* disponibles alésées de stock, avec serrage par vis entre cuir et chair.

Plateaux SC

Tailles 6 à 11 : avec ses moyeux rapportés, cette exécution convient particulièrement aux pompes. Elle permet de désaccoupler sans modification de l'alignement des arbres.

Plateaux SF

Tailles 6 à 16 : un plateau d'adaptation sur les volants d'inertie des moteurs thermiques remplace un des moyeux.

(1) Les garnitures des tailles 12 et 16 sont en EPDM deux pièces (SE).

Die SURE-flex® Kupplung besteht aus :
 - zwei identischen Flanschnäben mit Innen- und Außenverzahnung,

- einem elastischen Verbindungselement mit Innen- und Außenverzahnung.

Standardmaterial der flexiblen Elemente : PROCOUPLAN. Falls nicht anders angegeben, wird ein einteiliges Elastikelement geliefert (JX)(1). Offene Ausführung (JXC) auf Anfrage.

Die Hohe Drehelastizität gewährleistet einen Einbau mit geringer Eigenfrequenz. Zusammen mit der Fähigkeit, Schwingungen zu dämpfen, ist diese Ausführung für den Einsatz mit Verbrennungsmotoren oder bei Wechselbetrieb besonders geeignet.

Die geöffnete Ausführung ermöglicht ein Auswechseln des Elastikelements ohne Versetzen der Maschine ; es genügt die Kupplungsscheiben zu verschieben. Dazu müssen letztere jedoch mit einer Gleitpassung auf den Wellen montiert sein.

Auf Wunsch können diese auch in den Materialbeschaffenheiten HYTREL (H) geliefert werden. Letztere Materialausführung erlaubt die Übertragung eines 4-mal höheren Drehmomentes; dies allerdings bei reduzierter Drehelastizität.

Die unterschiedlichen SURE-flex® versionen unterscheiden sich durch die Ausführung der Kupplungsscheiben :

Kupplungsscheiben S

Die Größen 5 bis 16 haben Kupplungsscheiben aus Grauguß, vorgebohrt oder - auf Wunsch - fertigbohrt und genutet.

Kupplungsscheiben SJ

Die Größen 3 bis 5 haben Kupplungsscheiben aus Leichtmetall (Zamak) mit Fertigbohrung und Nut.

Kupplungsscheiben SB

Bei dieser Ausführung werden konische *Magic-Lock®* Spannbuchsen verwendet. Diese Spannbuchsen sind fertigbohrt ab Lagervorrat verfügbar.

Kupplungsscheiben SC

Größen 6 bis 11 : mit aufgesetzten Nabenteilen. Diese Ausführung eignet sich besonders für Pumpen. Sie erlaubt das Überbrücken von Wellenabständen und ein Auskuppeln ohne Versetzen der Wellen.

Kupplungsscheiben SF

Größen 6 bis 16 : Anstelle einer Nabe wird eine Schwungrad- Adapterscheibe verwendet.

(1) Die Verbindungselemente der Größe 12 und 16 sind zweiteilig aus EPDM (SE).

Coding	Codification	Bezeichnung
S 2 3 4 - 5 6		
2 Flanged hub type No code : cast iron J : light alloy B : with Magic-Lock® bushing C : with add-on hubs F : with SAE Flange	Type de plateau Aucun : Fonte J : plateaux en alliage léger B : avec douilles Magic-Lock® C : avec moyeux rapportés F : avec bride SAE	Typ der Kupplungsscheibe Ohne : Grauguß J : Scheiben aus Leichtmetall B : mit Magic-Lock® Spannbuchsen C : mit aufgesetzten Nabenteilen F : mit SAE Flansch
3 Size 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	Taille 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16	Baugröße 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
4 Type of flexible sleeve JX : PROCOUPLAN monoblock JXC : PROCOUPLAN open version JH : HYTREL 1 piece SH : HYTREL 2 pieces SE : EPDM 2 pieces (Sizes 5 to 16)	Type de garniture JX : PROCOUPLAN fermée JXC : PROCOUPLAN ouverte JH : HYTREL 1 pièce SH : HYTREL 2 pièces SE : EPDM 2 pièces (Taille 5 à 16)	Typ des Elastikelementes JX : PROCOUPLAN einteilig JXC : PROCOUPLAN geschnitten JH : HYTREL 1 teilig SH : HYTREL 2 teilig SE : EPDM 2 teilig (Gr. 5 bis 16)
5 Distance between shaft ends 100, 140, 180, 250 or SAE flange type 6 ^{1/2} , 7 ^{1/2} , 8, 10, 11 ^{1/2} , 14, 16, 18	Distance entre bouts d'arbre 100, 140, 180, 250 ou Type de bride SAE 6 ^{1/2} , 7 ^{1/2} , 8, 10, 11 ^{1/2} , 14, 16, 18	Wellenabstand 100, 140, 180, 250 oder SAE Flanschtyp 6 ^{1/2} , 7 ^{1/2} , 8, 10, 11 ^{1/2} , 14, 16, 18
6 Bores and keyways specifications Without specification, keyways as per ISO R773.	Spécification d'alésage et de clavetage Sans spécification, clavetage selon ISO R773.	Bohrungen und Paßfedernuten Hinweise Ohne Hinweis, Paßfedernut nach ISO R773.

Example	Exemple	Beispiel
S C 10 JX - 140 ø45 mm H7 / ø50 mm H7		

SURE-flex® coupling, flanged hubs in cast iron, with add-on hubs, size 10, flexible sleeve made of PROCOUPLAN, for a distance between shaft ends of 140 mm; custom bored to ø45mm and ø50mm H7 tolerance with standard keyways as per ISO R773.

Accouplement SURE-flex®, plateaux en fonte, avec moyeux rapportés, taille 10, garniture en PROCOUPLAN, pour distance entre bouts d'arbres de 140 mm, alésages ø45mm et ø50mm tolérance H7 avec clavetages normalisés suivant ISO R773.

SURE-flex® Kupplung, Scheiben aus Grauguß, mit aufgesetzten Nabenteilen, Größe 10, Elastik-element aus PROCOUPLAN, für Wellenabstand von 140 mm, fertig gebohrt ø45mm und ø50mm Toleranz H7 mit Paßfederverbindung nach ISO R773.

S			
J	Light alloy flanged hubs	Plateau en alliage léger	Scheiben aus Leichtmetall
3 ► 5	Size	Taille	Baugröße
JX / JXC / SE	Type of flexible sleeve	Type de garniture élastique	Typ des Elastikelement



The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.



Remarks :
Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) Maximum with reduced keyway.

(4) Distance required for replacement of open version flexible sleeve, JXC.

(5) For minimum bore.

Remarques :
Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Alésage maximum avec clavetage réduit.

(4) Distance nécessaire pour le remplacement des garnitures ouvertes JXC.

(5) Pour alésage minimum.

Anmerkungen :
Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Nur mit reduzierter Nuttiefe.

(4) Erforderlicher Verschub zum Ersetzen der geschnittenen Elastikelemente JXC.

(5) Gültig bei Min.-Bohrungen.

Size Taille Baugröße	TN (Nm) 9550 . kW min ⁻¹		D1 D2 min. (1)	D1 D2 max. (2)	D1 D2 max. (3)	A	B	C	L	M	N	R	S	Z	m kg	(4)	(5)
	JX / JXC	SE															
3	9	-	9 200	9	16	19	52	53	12	20,5	10,5	32	M5	6	19	0,245	
4	18	-	7 600	12	22	25	62	62	18	22	11,5	41	M6	6	19	0,46	
5	35	27	7 600	12	28	32	83	76	22	27	14	48	M6	6	23	0,95	

Size Taille Baugröße	Pilot bore Präläsage Vorbohrung	D	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28
		X	4	4	5	5	6	6	6	6	8	8	8
			12,8	13,8	16,3	18,3	20,8	21,8	22,8	24,8	27,3	28,3	31,3
3	8								(3)	Consult us - Nous Consulter - Rückfragen			
4	11									Standard bores - Alésage standard - Standardbohrungen			
5	11									Consult us - Nous Consulter - Rückfragen			

Finished bore tolerances :

G7 for D1 or D2 ≤ 30 mm
F7 for D1 or D2 > 30 mm

Tolerances sur les alésages :

G7 pour D1 ou D2 ≤ 30 mm
F7 pour D1 ou D2 > 30 mm

Bohrungstoleranzen :

G7 für D1 oder D2 ≤ 30 mm
F7 für D1 oder D2 > 30 mm

Dimension of reduced keyways

Dimension des clavetages réduits

Reduzierte Nuttiefenmaße

Size Taille Baugröße	D1	$X_0^{+0,1}$	$Y_0^{+0,1}$
	D2		
3	18	6	19,4
	19	6	19,9
4	24	8	25,6
	25	8	26,1
5	30	8	32,9
	32	10	33,7

S	Cast iron flanged hubs	Plateaux en fonte	Scheiben aus Grauguss
5 ► 16	Size	Taille	Baugröße
JX/JXC/JH/SH/SE/SN	Type of flexible sleeve	Type de garniture élastique	Typ des Elastikelement


The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzhäuben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.



Remarks :

Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) Maximum bores with reduced keyway.

(4) Distance required for replacement of open version flexible sleeve type JXC.

(5) For minimum bore.

Remarques :

Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Alésage maximum avec clavetage réduit.

(4) Distance nécessaire pour le remplacement des garnitures ouvertes JXC.

(5) Pour alésage minimum.

Size Taille	TN (Nm)				D1 n _{max} min ⁻¹	D1 D2 min. max.	A	B	C	E	L	M	N	Z	J	m kgm ²	m kg	
	JX	SE	SH	JH			(1)	(2)	(3)									
5	35	27	-	-	7 600	0	29	32	83	75	7	22	34	11,5	48	24	0,0009	1,27
6	66	51	-	204	6 000	0	38	40	102	92	10	26	41	15,5	64	28	0,0023	2,4
7	107	82	-	328	5 250	0	44	48	118	104	10	30	47	17	71	33	0,0047	3,6
8	166	128	-	512	4 500	0	51	55	138	117	11	33	53	19	83	38	0,010	5,5
9	265	204	816	816	3 750	22	62	65	161	133	11	40	61	20	92	45	0,021	8,4
10	423	325	1 300	1 300	3 600	32	71	75	191	149	11	46	69	20,5	111	51	0,047	13
11	663	510	2 040	2 040	3 600	38	85	-	220	186	12	53	87	28,5	133	60	0,108	23
12	1 053	810	3 240	3 240	2 800	38	95	-	255	215	15	64	100	33	146	66	0,21	34
13	1 664	1 280	5 120	-	2 400	45	110	-	300	240	20	73	110	33,5	156	78	0,45	51
14	2 639	2 030	8 120	-	2 200	51	120	-	350	256	26	88	115	27	165	88	0,93	75
16	-	5 350	-	-	1 500	51	150	-	480	367	67	125	150	51	205	108	4,00	172

Dimension of reduced keyways

Dimension des clavetages réduits

Reduzierte Nuttiefe Maße

Anmerkungen :

Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Nur mit reduzierter Nuttiefe.

(4) Erforderlicher Verschub zum Ersetzen der geschnittenen Elastikelemente JXC.

(5) Gültig bei Min.-Bohrungen.

Size Taille	D1	X	Y
Baugröße	D2	JS9	
5	30	8	32,3 ^{+0,1}
	32	10	34,8 ^{+0,1}
6	40	12	42,8 ^{+0,1}
	45	14	47,8 ^{+0,1}
7	48	14	50,8 ^{+0,1}
	55	16	58,3 ^{+0,2}
8	65	18	68,3 ^{+0,2}
	75	20	78,3 ^{+0,2}
9			
10			

S			
B	Flanges for Magic-Lock® bushing	Plateaux à douilles Magic-Lock®	Scheiben mit Magic-Lock® Buchsen
6 ► 11	Size	Taille	Baugröße
JX / JXC / SE	Type of flexible sleeve	Type de garniture élastique	Typ des Elastikelement



The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Beistellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.




Remarks :
(1) For speeds > nmax : consult factory.
(2) Distances required for replacement of open version flexible sleeve JXC.
(3) Maximum bores for keyways as per ISO R773.
(4) For minimum bore.
(5) Reduced keyway

Remarques :
(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.
(2) Distance nécessaire pour le remplacement de la garniture ouverte JXC.
(3) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.
(4) Pour alésage minimum.
(5) Clavetage réduit


Anmerkungen :
(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.
(2) Erforderlicher Verschub zum Ersetzen der geschnittenen Elastikelemente JXC.
(3) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.
(4) Gültig bei Min.-Bohrungen.
(5) Mit reduzierter Nuttiefe

Size Taille	TN (Nm)							Bushing Douille Buchse	D1 D2 min. n°	D1 D2 max.	Screw Vis Schraube	J kgm²	m kg	
	g550 .. kW	n _{max} min ⁻¹	A	B	E	F	Z							
6	66	51	6 000	102	61	26	10	1108	12	25	22,3	1/4" x 13	0,0016	1,46
7	107	82	5 250	118	70	30	10	1210	12	32	25,4	3/8" x 16	0,0047	2,17
8	166	128	4 500	138	79	33	11	1610	14	38	25,4	3/8" x 16	0,0064	3,32
9	265	204	3 750	161	93	40	11	1610	14	38	25,4	3/8" x 16	0,014	5,42
10	423	325	3 600	191	108	46	11	2012	14	50	31,8	7/16" x 22	0,031	8,75
11	663	510	3 600	220	129	53	12	2517	19	65	44,5	1/2" x 25	0,045	13,6

Magic-Lock® bush



Douille Magic-Lock®



Magic-Lock® Buchse

D	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	L	m
Y	13,8	16,3	17,3	18,3	20,8	21,8	22,8	24,8	27,3	28,3	31,3	33,3	35,3	38,3	41,3	43,3	45,3	48,8	51,8	53,8	59,3	64,4	69,4	74,9	79,9	85,4	90,4	95,4	kg	
X	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12	14	14	14	14	16	18	18	20	20	22	22	25	(4)		
1108																													22,3	0,09
1210																													25,4	0,18
1610																													25,4	0,23
ML 2012																													31,8	0,41
2517																													44,5	0,82
3020																													50,8	1,54

Magic-Lock® is a registered trademark of taper bushes completely interchangeable with Taper-Lock® bushes.
Taper-Lock® is a registered trademark of Reliance Electric Company.
SURE-flex® is a trademark registered by T.B.Wood's Sons Company Chambersburg, PA. (U.S.A.)

Magic-Lock® est une marque enregistrée de douilles complètement interchangeables avec les douilles Taper-Lock®.
Taper-Lock® est une marque enregistrée par la société Reliance Electric Company.

Magic-Lock® ist ein eingetragenes Warenzeichen vollkommen austauschbar mit den Buchsen Taper-Lock®.
Taper-Lock® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Reliance Electric Company.


S			
C	With add-on hubs	Avec moyeux rapportés	Mit aufgesetzten Nabenteilen
5 ► 11	Size	Taille	Baugröße
JX / JXC / SE	Type of flexible sleeve	Type de garniture élastique	Typ des Elastikelement
100 ► 250	Distance between shaft ends	Distance entre bouts d'arbres	Wellenabstand

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment. Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzhäuben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.



Remarks : Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.
 (1) For speeds > nmax : consult factory.
 (2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.
 (3) Distance required for replacement of open version flexible sleeve JXC.
 (4) For maximum bore.

Size Taille	Baugröße	TN (Nm)		D1	D1	A	B	C	E	F	K	L	M1	M2	N	V	Z	m kg	(3) (4)
		9550 kW	min ⁻¹	n _{max} min ⁻¹	D2 min.														
5	35	27	7 600	12	30	83	164 204	100 140	22	7	M5	27	56 76	56 76	50	41	13	1,8 2,3	
6	66	51	6 000	16	38	102	172 212	100 140	26	10	M6	30	55,5 75,5	55,5 75,5	64	50	16	3,1 3,7	
7	107	82	5 250	16	42	118	184 224	100 140	30	10	M6	36	57 77	57 77	71	56	15	4,5 5,3	
8	166	128	4 500	19	50	138	202 242 282	100 140 180	33	11	M8	43	61,5 81,5 101,5	61,5 81,5 101,5	83	65	18	7 8 8,9	
9	265	204	3 750	22	55	161	218 258 298	100 140 180	40	9	M10	49	62,5 82,5 102,5	62,5 82,5 102,5	92	73	22	10 11,2 12,4	
10	423	325	3 600	29	65	191	282 322	140 180	46	9	M12	59	87 107	87 107	111	85	22	18,5 20,5	
11	663	510	3 600	29	80	220	300 340 410	140 180 250	53	10	M12	68	85,5 105,5 140,5	85,5 105,5 140,5	133	100	23	28 30,5 35,5	

Remarques :

Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Distance nécessaire pour le remplacement de la garniture JXC.

(4) Pour alésage maximum.

Anmerkungen :

Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.-Bohrungen bei Paßfedererverbindungen gem. ISO R773.

(3) Erforderlicher Verschub zum Ersätzen der geschnittenen Elastikelemente JXC.

(4) Gültig bei Max.-Bohrungen.



S			
F	SAE flanged hub	Plateau à bride SAE	SAE Flanschscheibe
6 ▶ 16	Size	Taille	Baugröße
JX / JXC	Sleeve in PROCOUPLEN	Garniture en PROCOUPLEN	Elastikelement aus PROCOUPLEN
6½ ▶ 21	SAE flange type	Type de bride SAE	SAE Flanschtyp

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment. Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.



Remarks :

Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.
(1) For speeds > nmax : consult factory.
(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.
(3) Maximum bores with reduced keyway.
(4) Distance required for replacement of open version flexible sleeve type JXC.
(5) For minimum bore.

Size Taille Baugröße	Tn (Nm) 9550 kW min⁻¹ (1)	n _{max} min-1 (1)	D	D	D	A	B	E	L	M	N	Type Typ	Q	T	U	V	J ₁ kgm ² (4)	J ₃ kgm ² (4)	m kg (4)
			min.	max.	max.														
6	66	3750	16	38	40	102	92	26	41	15,5	64	6½	215,9	8	6 x ø9,5	200,0	0,001	0,0125	3,5
7	107	3750	16	44	48	118	104	30	47	17	71	6½	215,9	9	6 x ø9,5	200,0	0,002	0,014	4,3
		3600										7½	241,3	9	8 x ø9,5	222,2	0,002	0,022	4,9
8	166	3750	19	51	55	138	117	33	53	19	83	6½	215,9	10	6 x ø9,5	200,0	0,004	0,016	5,7
		3600										7½	241,3	10	8 x ø9,5	222,2	0,004	0,025	6,3
9	265	3750	22	62	65	161	133	40	61	20	92	6½	215,9	12	6 x ø9,5	200,0	0,009	0,02	8
		3600										7½	241,3	12	8 x ø9,5	222,2	0,009	0,03	8,8
		3300										8	263,52	12	6 x ø11	244,5	0,009	0,045	9,5
		2700										10	314,32	12	8 x ø11	295,3	0,009	0,085	11,5
10	423	3600	32	71	75	191	149	46	69	20,5	111	7½	241,3	14	8 x ø9,5	222,2	0,020	0,038	12,2
		3300										8	263,52	14	6 x ø11	244,5	0,020	0,050	13,1
		2700										10	314,32	14	8 x ø11	295,3	0,020	0,100	15,4
		2100										11½	352,42	14	8 x ø11	333,4	0,020	0,155	17,5
11	663	3300	38	85	-	220	186	53	87	28,5	133	8	263,52	15	6 x ø11	244,5	0,046	0,064	19,8
		2700										10	314,32	15	8 x ø11	295,3	0,046	0,115	22,1
		2100										11½	352,42	15	8 x ø11	333,4	0,046	0,180	24,6
		1850										14	466,72	15	8 x ø14,5	438,2	0,046	0,520	32,6
12	810*	2700	38	95	-	255	215	64	100	33	146	10	314,32	16	8 x ø11	295,3	0,09	0,14	30,5
		2100										11½	352,42	16	8 x ø11	333,4	0,09	0,20	33
		1850										14	466,72	16	8 x ø14,5	438,2	0,09	0,57	41,5
13	1 664	2100	45	110	-	300	240	73	110	33,5	156	11½	352,42	18	8 x ø11	333,4	0,19	0,26	45,5
		1850										14	466,72	18	8 x ø14,5	438,2	0,19	0,67	55,5
		1650										16	517,52	18	8 x ø14,5	489,0	0,19	1,00	60,5
14	2 639	1850	51	120	-	350	256	88	115	27	165	14	466,72	20	8 x ø14,5	438,2	0,38	0,80	74
		1650										16	517,52	20	8 x ø14,5	489,0	0,38	1,15	80
		1500										18	571,5	20	6 x ø18	542,9	0,38	1,70	86
		1300										21	673,1	20	12 x ø18	641,4	0,38	3,10	101
16	5 350*	1500	51	150	-	480	367	125	150	51	205	18	571,5	22	6 x ø18	542,9	1,60	2,40	159
		1300										21	673,1	22	12 x ø18	641,4	1,60	3,90	175

* : Sleeve in EPDM, 2 pieces (SE)

* : Garniture en EPDM, 2 pièces (SE)

* : Elastikelement aus EPDM, 2 Teilig (SE)

Installation

Unless otherwise specified, the SURE-flex® couplings are normally supplied unbored. Upon request the couplings can be bored and keywayed and provided with tapped holes for a setscrew.

For couplings equipped with *Magic-Lock*® bushing, such as for type SB, please refer to the main catalogue.

Boring

When boring, it should be checked whether the flanged hub is accurately centred on its outer diameter in order to ensure correct alignment and to avoid premature wear of the flexible sleeve.

Mounting

In the case of a slipe fit, the flanged hub will be fixed by two set screws at 90°, one of which presses against the key, by pressing either the flange or the hub against a shoulder using an axial attachment screw.

In the case of an interference fit, heat the flanged hubs or add-on hubs, taking care not to exceed 100°C. Then mount them on the shaft until they are pressed against the shaft shoulder. If the shaft end is longer than the hub, a spacer ring of suitable width should be placed against the shaft shoulder.

Hammer blows may cause damage to the bearings and must be avoided. It is preferable to use a threaded bar, a nut and metal plate as a bridge and a thrust bearing if needed.

A slipe fit is to be preferred for easy maintenance.

In case of SC coupling types, center the flanges and bolt them on the hubs.

Insert the flexible element into one of the flanges before alignment.

Alignment.

Montage

Sauf mention spécifique, les accouplements SURE-flex® sont livrés, en standard, non-alésés. Un alésage-rainurage ainsi que des taraudages pour vis de pression peuvent être réalisés sur demande.

Pour le montage des plateaux à douille *Magic-Lock*® type SB, se référer au catalogue général.

Alésage

Lors de la réalisation des alésages, veiller à ce que le plateau soit parfaitement centré sur son diamètre extérieur. Ceci assurera l'exécution d'un alignement sans défaut et évitera ainsi une usure prématuée de la garniture.

Montage

Dans le cas d'un emmanchement glissant, l'immobilisation axiale se fera soit par deux vis de pression à 90° dont une serrée sur la clavette, soit par le serrage du plateau ou du moyeu contre un épaulement à l'aide d'une vis de fixation axiale.

Dans le cas d'un emmanchement serré, le chauffage des plateaux ou des moyeux est préconisé en prenant garde de ne pas dépasser 100°C. Les monter ensuite sur l'arbre jusqu'à venir en butée contre l'épaulement. Si le bout d'arbre est plus long que le moyeu, il est nécessaire de monter préalablement une entretoise de longueur appropriée contre laquelle viendra buter le plateau ou le moyeu.

Dans tous les cas, ne pas monter les plateaux ou les moyeux à coups de marteau ou de maillet afin d'éviter d'endommager les roulements des machines. Utiliser de préférence une tige filetée, une rondelle, un écrou et éventuellement une butée à billes.

Pour faciliter l'entretien, préférer l'emmanchement glissant.

Dans le cas de l'accouplement type SC, centrer et visser les plateaux sur les moyeux.

Introduire la garniture dans l'un des deux plateaux avant d'effectuer l'alignement.

Réaliser l'alignement.

Einbau

Ohne besonderen Hinweis bei der Bestellung werden die SURE-flex® Kupplungen ungebohrt geliefert. Ausführung von Fertigbohrung und Nut, sowie Anbringen von Stellschrauben, auf Wunsch.

Montage der Kupplungsscheiben mit *Magic-Lock*® Spannbuchsen, Typ SB, siehe den überhaupten Katalog.

Fertigbohren

Beim Fertigbohren ist darauf zu achten, daß die Kupplungsscheibe genau auf ihren Außendurchmesser zentriert eingespannt wird. Dadurch kann eine bestmögliche Ausrichtung erreicht und vorzeitiger Verschleiß des Elastikelementes vermieden werden.

Einbau

Bei Ausführung einer Gleitpassung wird die axiale Befestigung mittels 2 um 90° versetzten Stellschrauben (1 davon auf die Paßfeder wirkend) oder durch Andruck der Kupplungsscheibe gegen eine Wellenschulter, mit Hilfe von Haltescheibe und Axial-Spannschraube, bewerkstelligt.

Ist ein fester Paßsitz vorgesehen, so können die Kupplungsscheiben oder Nabenteile erwärmt werden, wobei 100°C nicht überschritten werden sollen. Die Kupplungsscheiben sind bis auf Anschlag gegen die Wellenschultern zu schieben. Sollte der Wellenstumpf länger als die Kupplungsnabe sein, so ist ein Distanzring in angemessener Breite zwischen Wellenschulter und Nabenteil bzw. Kupplungsscheibe vorzusehen.

Keinesfalls dürfen die Kupplungsscheiben oder Nabenteile mit Hammerschlägen auf die Wellen gebracht werden, da sonst die Lager Schaden nehmen könnten.

Vorzugsweise sollte man sich zur Montage derselben einer Gewindestange, einer Druckscheibe, einem Axiallager und einer Mutter bedienen.

Zur Erleichterung der Wartung sind Gleitpassungen vorzuziehen.

Bei Kupplungen des Typs SC die Kupplungsscheiben zentrieren und mit den Nabenteilen verschrauben.

Das Elastikelement in eine der Kupplungsscheiben drücken, bevor mit dem Ausrichten begonnen wird.

Die Ausrichtung vornehmen.

Installation**Montage****Einbau****Bore tolerances**

The flexible sleeve in PROCOUPLAN type JXC is open and can thus be replaced by simply sliding the hubs along the shaft without disturbing the alignment of the connected equipment.

We recommend the use of the following tolerances :

G7 for D1 or D2 \leq 30 mm

F7 for D1 or D2 $>$ 30 mm

and two locking screws at 90° with one over the coupling keyway.

Tolérances sur les alésages

Les garnitures en PROCOUPLAN de type JXC sont ouvertes permettant leur changement grâce à un simple coulissemement des plateaux sur les arbres sans désalignement des machines.

Pour cela, nous conseillons des tolérances sur les alésages :

G7 pour D1 ou D2 \leq 30 mm

F7 pour D1 ou D2 $>$ 30 mm

et l'utilisation de 2 vis de pression à 90° dont une en appui sur la clavette.

Bohrungstoleranzen

Die geschnitete Elastikelemente aus PROCOUPLAN typ JXC können ausgewechselt werden, ohne deshalb die Wellen versetzen zu müssen, vorausgesetzt, die Kupplungsscheiben können auf den Wellen verschoben werden.

Wir empfehlen deshalb die Ausführung der Fertigbohrungen in den Toleranzen :

G7 für D1 oder D2 \leq 30 mm

F7 für D1 oder D2 $>$ 30 mm


und die Vorsehung von 2 Stell schrauben um 90°, davon 1 in der Nut.

Alignment**Alignement****Ausrichtung**

Align taking care to comply with the instructions of the main catalogue and the maximum Δ values below.

Réaliser l'alignement en prenant soin de respecter les indications du catalogue général avec les valeurs maximum Δ ci-dessous.

Die Ausrichtung unter Mitbeachtung der Vorschriften auf dem überhauptem Katalog und ausgehend von nach stehenden Fehler-Maximalwerten Δ vornehmen.



Size Taille Baugröße	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
E ΔE	12±1	18±1	22±1,5	26±1,5	30±2	33±2	40±2	46±2,5	53±2,5	64±3	73±3	88±3	125±4
(b-a)	JX 0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	3,3	3,8	4,5	5,0	6,2	8,4
	JH & SH -	-	-	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,25	1,50	-
Δr	JX 0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,5	0,65	0,65	0,8	0,8	1,0	1,1	1,6
	JH & SH -	-	-	0,25	0,3	0,4	0,4	0,5	0,56	0,64	0,76	0,9	-

Maintenance**Maintenance****Wartung**

Maintenance of the SURE-flex® coupling involves replacing only the flexible sleeve when the durability lines on the flexible sleeve align axially or if flexible sleeve tears.

- When using the JXC or two pieces flexible sleeve (SE or SH), remove the sleeve after moving one hub axially by loosening its setscrew.

Place the new flexible sleeve into the fixed flange and position the other flange so as to maintain the distance E. A clearance will thereby, be allowed between the internal flange face and the flexible sleeve.

- Couplings with monoblock flexible sleeve types JX, JH and interference fits move one of the connected equipment, replace the flexible sleeve and realign the equipment.
- SC couplings : Remove the screws retaining both flanges on their respective hub and withdraw both flanges and the flexible element at the same time.

Replace the flexible sleeve and install the assembly between the two hubs. Fix the flanges with the bolts.

Check for good alignment.

La maintenance de l'accouplement SURE-flex® se limite au remplacement de sa garniture dès que le repère de durée de vie se retrouve dans l'axe de l'accouplement ou lors de la rupture de l'accouplement.

- Dans le cas d'un accouplement à garniture ouverte JXC ou en deux parties (SE ou SH), déplacer axialement l'un des plateaux en dévisant les vis de pression et retirer la garniture en l'ouvrant.

Mettre en place la nouvelle garniture (avec son anneau pour les tailles 12 et 16) dans le plateau fixe et rapprocher l'autre plateau en respectant la cote d'écartement E afin de laisser un jeu de fonctionnement entre le fond des plateaux et la garniture.

- Dans le cas d'un accouplement à garniture monobloc types JX, JH et des emmanchements serrés, déplacer une des machines, remplacer la garniture et procéder à un nouvel alignement.

• Dans le cas des accouplements type SC, enlever les vis maintenant les deux plateaux sur leur moyeu et retirer l'ensemble des deux plateaux et garniture en même temps.

Remplacer la garniture et remettre l'ensemble entre les deux moyeux. Fixer les plateaux avec les vis.

Vérifier le bon alignement.

Die Wartung der SURE-flex® Kupplung beschränkt sich auf den Austausch des Elastikelementes, sobald dieses Verschleißerscheinungen zeigt.

- Bei Verwendung der geöffneten Ausführung JXC oder der zweiteiliger Ausführung (SE oder SH) wird das Element durch axiales Verschieben einer Nabe nach dem Lösen der Stellschrauben entnommen.

Das neue Element (ggf. mit Halterung Größen 12 und 16) wird in den fixierten Flansch eingesetzt. Der andere Flansch wird in die ursprüngliche Position geschoben. Dabei ist auf Einhaltung des Maßes E zu achten, da ein Spalt zwischen Innenfläche des Flansches und Element bestehen bleiben muß.

- Bei Kupplungen mit einteiligem Elastikelement, Typ JX, JH oder bei festem Paßsitz der Kupplungsscheiben : Angebundene Maschinenteile verschieben ; das Elastikelement ersetzen und neu ausrichten.

• Bei Kupplungen des Typs SC alle Verbindungsschrauben zwischen den Nabenteilen und den Kupplungsscheiben entfernen. Die zwei Kupplungsscheiben mitsamt dem Elastikelement herausnehmen.

Das Elastikelement ersetzen und die Einheit wieder zwischen die Nabenteile einsetzen. Alle Verbindungsschrauben fest anziehen. Richtige Ausrichtung prüfen.

Flexible sleeves**Garnitures****Elastikelemente****PROCOPLAN (JX) flexible sleeve**


The high elasticity of the PROCOPLAN (JX) flexible sleeve offers a high degree of shock absorption and vibration dampening.

Durability lines on the flexible sleeve permit a rapid inspection regarding the sleeves wind-up ; axial alignment of the lines indicate the excessive softening and require sleeve replacement.

PROCOPLAN is resistant to most environmental conditions and can be used in a temperature range between -55°C and +100°C.

The flexible sleeve is available either as a monoblock piece (JX) in an open version (JXC).

Resonance factor VR = 7,6



Size Taille Baugröße	Size Taille Baugröße			
	B	Q	CTdyn Nm/rad	m kg
3	25,5	48	85	0,023
4	32	58	170	0,042
5	39,5	75	340	0,11
6	48	85	525	0,20
7	56	110	850	0,31
8	64	129	1 325	0,50
9	75	152	2 100	0,86
10	85	179	3 355	1,35
11	102	208	5 288	2,2
12	119	242	8 400	3,5
13	140	284	13 250	5,5
14	166	333	21 025	8,7
16	220	455	55 170	24


HYTREL (JH or SH) flexible sleeve

This type of sleeve in elastomeric polyester has four times the torque carrying capacity of JX sleeves. Its torsional elasticity is obviously lower : 7 to 8 degrees at rated torque.

HYTREL is resistant to all environmental conditions inclusive of hydrocarbons and oils in a temperature range from -54° to +100°C.

The sleeve is available either as a one-piece element for sizes 6 to 12 or a two-piece element (without ring) for sizes 9 to 14.

Resonance factor VR = 13,3



Size Taille Baugröße	Size Taille Baugröße			
	B	Q	CTdyn Nm/rad	m kg
6	48	95	4 374	0,20
7	56	110	6 948	0,31
8	64	129	10 950	0,64
9	76	152	17 424	0,82
10	87	179	27 456	1,3
11	102	208	43 560	2,0
12	119	242	76 272	3,3
13	140	284	125 058	5,4
14	165	333	201 111	8,8

Garniture en PROCOPLAN (JX)


La grande élasticité de la garniture en PROCOPLAN (JX) assure une bonne efficacité d'amortissement des chocs et vibrations.

Un repère de durée de vie permet d'apprécier rapidement et sans démontage, le degré de fatigue de la garniture.

La matière PROCOPLAN résiste à la plupart les ambiances y compris aux projections d'hydrocarbures et d'huiles. Cette garniture est utilisable dans une plage de température de -55°C à +100°C.

Elle est disponible soit fermée (JX), soit ouverte (JXC).

Facteur de résonnance VR = 7,6



Resonanzfaktor VR = 7,6

Garniture HYTREL (JH ou SH)

Ce type de garniture en élastomère polyester permet de transmettre un couple environ quatre fois plus élevé que les garnitures en JX. Son élasticité est évidemment plus faible : 7 à 8 degrés sous couple nominal.

L'HYTREL résiste à toutes les ambiances, y compris les hydrocarbures et les huiles. Elle est utilisable dans une plage de température de -54°C à +100°C.

Elle est disponible soit en une partie monobloc pour les tailles 6 à 12, soit en deux parties (sans anneau de maintien) pour les tailles 9 à 14.

Facteur de résonnance VR = 13,3


Elastikelement HYTREL (JH oder SH)

Diese Elastikelemente aus Polyester-Elastomer (Farbe: Gelb oder Orange) erlauben die Übertragung eines 4-mal höheren Drehmomentes als mit Elastik-elementen gleicher Größe ausJX. Ihre Drehelastizität ist dagegen kleiner : 7 bis 8 Grad bei Nenndrehmoment.

Der Werkstoff HYTREL ist unempfindlich gegen sämtliche Umgebungseinflüsse, einschließlich Kohlenwasserstoffverbindungen und Öle. Sie sind einsetzbar für Umgebungstemperaturen im Bereich von -54°C bis +100°C.

In einteiliger Ausführung sind sie für die Baugrößen 6 bis 12; in zweiteiliger Ausführung (ohne Halterung) für die Größen 9 bis 14 lieferbar.

Resonanzfaktor VR = 13,3



SH

Flexible sleeves**Garnitures****Elastikelemente****EPDM (SE) flexible sleeve**

This type of elastic sleeve is only available in two parts for sizes 5 to 16. Both pieces held together by a steel ring.

Elastic, it have excellent shock and vibration damping properties.

EPDM is resistant to most environmental conditions except some hydrocarbons and oils and can be used in a temperature range between -55°C and +100°C.

Resonance factor VR = 7.6

Garniture EPDM (SE)

Ce type de garniture est disponible uniquement en deux parties pour les tailles 5 à 16. Un anneau maintient les deux parties entre elles.

Elastique, elle assure un amortissement efficace des chocs et vibrations émis par les éléments qu'elle relie.

La matière EPDM résiste à toutes les ambiances sauf aux Hydrocarbures et aux huiles. Cette garniture est utilisable dans une plage de température de -55°C à +100°C.

Facteur de résonnance VR = 7,6


Elastikelement EPDM (SE)

Elastikelemente diesen Typs sind nur in zweiteiliger Ausführung für die Größen 5 bis 16 lieferbar. Ein Stahlring hält beide Teile umschlossen.


Elastische, sie gewährleisten eine wirksame Dämpfung der Laststöße und Schwingungen, die von Komponenten ausgehen, welche durch sie verbunden werden.

Ihr Werkstoff EPDM ist beständig gegen sämtliche Umgebungseinflüsse, außer Kohlenwasserstoffverbindungen und Öle. Sie sind einsetzbar für Umgebungstemperaturen im Bereich von -55°C bis +100°C.

Resonanzfaktor VR = 7,6



Size Taille	m				
	A	B	Q	C _{Tdyn} Nm/rad	E.P.D.M kg
5	83	39,5	75	280	0,11
6	103	48	95	525	0,20
7	120	56	110	850	0,31
8	139	64	129	1 325	0,50
9	164	76	152	2 100	0,86
10	196	87	179	3 355	1,35
11	231	102	208	5 288	2,2
12	268	119	242	8 400	3,5
13	310	140	284	13 250	5,5
14	360	165	333	21 025	8,7
16	492	220	455	55 170	24



Service factors**Facteurs de service****Betriebsfaktoren**

For applications not listed :

consult factory

* : Consult factory

Autres applications non mentionnées :

nous consulter

* : Nous consulter

Für andere Anwendungen :

Rückfrage erbeten

* : Rückfrage

Intern. comb. motor - 4 cylinders or more	Moteur thermique 4 cylindres et plus	Verbrennungsmotor - 4 Zylinder oder mehr	+ 0,25
Intern. comb. motor - 1 to 3 cylinders	Moteur thermique 1 à 3 cylindres	Verbrennungsmotor - 1 bis 3 Zylinder	+ 0,75

SERVICE FACTORS	FACTEURS DE SERVICE	BETRIEBSFAKTOREN	Hours per day	Heures par jour	Stunden pro Tag
Applications	Applications	Anwendungen	3h/24h	10h/24h	24h/24h
AGITATORS Liquid with constant density Liquid with variable density Liquid with solid material	AGITATION Liquide à densité constante Liquide à densité variable Liquide avec matière solide	RÜHRWERKE Flüssigkeit mit konstanter Dichte Flüssigkeit mit veränderlicher Dichte Flüssigkeit mit festen Körpern gemischt	0,9 1 1,25	1 1,25 1,5	1,25 1,5 1,75
FOOD INDUSTRY Meat grinders, mixers, Beet slicers Filling machines	ALIMENTAIRE Hachoirs à viande, moulins, pétrins Emboiteuse	NÄHRMITTELINDUSTRIE Rübenenschneidemaschinen, Fleischmühlen, Knetmaschinen, Zuckerrohrbrecher Füllmaschinen	1,25 0,8	1,5 0,9	1,75 1
BREWING - DISTILLING Mash tubs Bottling machinery	BRASSERIE - DISTILLERIE Broyeurs Machines à embouteiller	BRAUEREIEN - BRENNEREIEN Mühlen Flaschenfüllmaschinen	0,9 0,8	1 0,9	1,25 1
MILLS Ball,rod, plain & wedge bar Tumbling barrels	BROYEURS A barres, à boulets A galets, à marteaux	MÜHLEN Kugelmühlen Hammermühlen, Schleudermühlen	1,25 1,5	1,5 1,75	1,75 2
RUBBER & PLASTIC INDUSTRY Strainers Rubber calenders, rubber mills Mixing mills	CAOUTCHOUC & MATIÈRES PLASTIQUES Boudineuses Calandres, laminoirs Mélangeurs	GUMMI- & KUNSTSTOFFINDUSTRIE Strangpressen Gummi-Kalander & -Walzwerke Mischer	0,9 1,25 1,5	1 1,5 1,75	1,25 1,75 2
CEMENT INDUSTRY Kilns, dryers & coolers	CIMENTERIE Fours, tambours sécheurs	ZEMENTFABRIKEN Öfen, Trockentrommeln	1,25	1,5	1,75
COMPRESSORS Centrifugal Lobe, rotary Reciprocating : - multi-cylinders - single-cylinder	COMPRESSEURS Centrifuges Rotatifs A pistons : - multicylindres - monocylindre	KOMPRESSOREN Kreiselkompressoren Rotationskompressoren Kolbenkompressoren : - Mehrzylinder - Einzylinder	0,8 0,9 1,5 2	0,9 1 1,75 2,25	1 1,25 2 2,5
SCREENS Rotary (stone & gravel) Travelling water intake	CRIBLES Rotatifs (pierre & gravier) A circulation d'eau	SIEBE Siebtrommeln (Stein & Kies) Siebe mit Wasserumlauf	1 0,8	1,25 0,9	1,5 1
DREDGES Cable reels, screen drives Cutter head drives Winches	DRAGAGE Tambours enrouleurs de câbles Excavatrices Treuils divers	BAGGERWERKE Siebe, Kabelwinden Cutter-Antrieb Verschiedene Winden	1,25 1,5 1	1,5 1,75 1,25	1,75 2 1,5
ELEVATORS Bucket Escalators Freight	ÉLÉVATEURS A godets Escaliers roulants Monte charge	ELEVATOREN Becherwerke Rolltreppen Lastaufzüge	1 0,8 1,25	1,25 0,9 1,5	1,5 1 1,75
SEWAGE DISPOSAL EQUIPMENT Aerators Thickeners Dewatering screws, vacuum filters Mixers Bar screens, collectors	ÉPURATION Aérateurs Epaississeurs Pompes à vis, filtres à vide Mélangeurs Grilles, collecteurs	WASSERKLÄRANLAGEN Belüfter Eindicker Schneckenpumpen, Vakuum-Filterpressen Mischer Rechen, Kanäle	1,25 0,9 0,9 0,9 0,8	1,5 1 1 1 0,9	1,75 1,25 1,25 1,25 1
GENERATORS (Not welding)	GÉNÉRATRICES	GENERATOREN	0,8	0,9	1
CRANES & HOISTS Reversing, travel & trolley motion Main hoists : - medium duty - heavy duty	LEVAGE Translation, giration, direction Treuils : - service normal - service dur	HEBEZEUGE Fahrbewegung, Drehbewegung, Längs- und Katzfahrantrieb Winden (Hubbewegung) : - normaler Betrieb - schwerer Betrieb	*	*	*
			1	1,25	1,5
			1,25	1,5	1,75

Service factors

Facteurs de service

Betriebsfaktoren

For applications not listed :

consult factory

* : Consult factory

Autres applications non mentionnées :

nous consulter

* : Nous consulter

Für andere Anwendungen :

Rückfrage erbeten

* : Rückfrage

Intern. comb. motor - 4 cylinders or more	Moteur thermique 4 cylindres et plus	Verbrennungsmotor - 4 Zylinder oder mehr	+ 0,25
Intern. comb. motor - 1 to 3 cylinders	Moteur thermique 1 à 3 cylindres	Verbrennungsmotor - 1 bis 3 Zylinder	+ 0,75

SERVICE FACTORS	FACTEURS DE SERVICE	BETRIEBSFAKTOREN	Hours per day	Heures par jour	Stunden pro Tag
Applications	Applications	Anwendungen	3h/24h	10h/24h	24h/24h
MACHINE TOOLS Bending, rolls, plat planers & punch presses Main drives Feed drives	MACHINES OUTILS Machines à planer, plieuse, poinçonneuse Commandes principales Commandes auxiliaires	WERKZEUGMASCHINEN Richtwalzen, Stanzen, Biegemaschinen Hauptantriebe Hilfsantriebe	1,25 1 0,9	1,5 1,25 1	1,75 1,5 1,25
MIXERS Constant density Variable density	MÉLANGEURS Densité constante Densité variable	MISCHER Konstante Dichte Veränderliche Dichte	0,9 1	1 1,25	1,25 1,5
METAL MILLS Draw benches Wire winding machines Rolling Mill non reversing : - group drives - individual drives	MÉTALLURGIE Bancs à tréfiler Enrouleuses Trains de rouleaux non réversibles : - Commande multiple - Commande individuelle	METALLINDUSTRIE Drahtziehbänke Aufwickeltrommeln Rollengänge, nicht umkehrbar : - Mehrtrieb - Einzeltrieb	1,25 1 1,25	1,5 1,25 1,75	1,75 1,5 2
OIL INDUSTRY Parafin filter presses Rotary kilns	PÉTROLE Filtres-presses pour parafine Fours rotatifs	ÖLINDUSTRIE Filter-Pressen für Paraffin Drehöfen	1 1,25	1,25 1,5	1,5 1,75
PUMPS Centrifugal Gear type, lobe, vane Single & double acting : - multi-cylinders - single-cylinder Screw pumps	POMPES Centrifuges A engrenages, à palettes A pistons : - multicylindres - monocylindre A vis	PUMPEN Kreiselpumpen Zahnrad- und Flügel pumpen Kolbenpumpen : - Mehrzylinder - Einzylinder Schraubenpumpen	0,8 0,9 1 * 1	0,9 1 1,25 * 1,25	1 1,25 1,5 * 1,5
SAWING MACHINES Continuous	SCIES A mouvement continu	SÄGEMASCHINEN Mit kontinuierlicher Bewegung	0,9	1	1,25
TEXTILE INDUSTRY	TEXTILE	TEXTILINDUSTRIE	1	1,25	1,5
CONVEYORS Uniformly loaded or fed Heavy duty Reciprocating, shaker	TRANSPORTEURS Service normal Service dur A secousse, tapis vibrants	FÖRDERANLAGEN Normaler Betrieb Schwerer Betrieb Schüttelrutschen	0,9 1 2	1 1,25 2,25	1,25 1,5 2,5
FANS Centrifugal Industrial Mine, etc...	VENTILATEURS Centrifuges Industriels Pour mines, etc...	VENTILATOREN Zentrifugalventilatoren Industrieventilatoren Für Bergwerke, usw...	0,8 0,9 1,25	0,9 1 1,5	1 1,25 1,75

Service Factor S_t Factor de service S_t Betriebsfaktoren S_t

Ambient Temperature Température Ambiente Umgebungstemperatur	Flexible Sleeve JX* Garniture JX* Elastikelemente JX*	Other Flexible Sleeve Autres Garnitures Andre Elastikelemente
30° < T° ≤ 40°	1	1
40° < T° ≤ 60°	1	1.4
60° < T° ≤ 80°	1.4	1.8
80° < T° ≤ 90°	1.6	
90° < T° ≤ 100°	1.8	

* For relative humidity

* Pour humidité relative < 95 %

* Bei relativer Luftfeuchtigkeit kleiner als < 95 %

Worldwide sales & service network

Europe

Austria

Hansen Austria
Vienna
Tel 1 774 5759
Fax 1 774 5758

Rexnord Kette GmbG & Co. KG
Traiskirchen
Tel 2 252 54769
Fax 2 252 57177

Belgium

Rexnord NV/SA
Vilvoorde
Tel 02 255 83 11
Fax 02 720 10 23

Denmark

Rexnord Copenhagen
Holte
Tel 45 46 9700
Fax 45 46 9701

France

Brook Hansen Sales France
Lyon
Tel 04 72 60 02 40
Fax 04 78 95 15 44

Paris
Tel 01 47 60 19 60
Fax 01 47 81 29 29

Raon l'Etape (Nancy)
Tel 03 29 52 62 72
Fax 03 29 41 80 40

Germany

Rexnord Stephan GmbH & Co KG
Gevelsberg
Tel 0 2332 6639 0
Fax 0 2332 6636 30

Rexnord Antriebstechnik

Dortmund
Tel 0 2318 294 0
Fax 0 2318 272 74

Rexnord Kette GmbH & Co. KG
Betzdorf
Tel 0 2741 284 0
Fax 0 2741 284 385

Italy

Rexnord Italia
Milano
Tel 02 2699 271
Fax 02 2699 2750

The Netherlands

Rexnord NV
Almelo
Tel 546 488 500
Fax 546 872 035

Norway

Rexnord AS
Langhus
Tel 64 86 08 00
Fax 64 86 76 70

Sweden

Rexnord AB
Spånga
Tel 08 445 71 20
Fax 08 445 71 30

United Kingdom

Rexnord Hansen
Huddersfield
Tel 01484 431 414
Fax 01484 431 426

Latin America

Brazil

Rexnord Correntes Ltda.
São Paulo
Tel 011 6221 2283
Fax 011 6221 6745

São Leopoldo
Tel 051 79 8022
Fax 051 79 8029

Mexico

Rexnord SA
Queretaro
Tel 42 18 50 00
Fax 42 18 10 90

(Miami - Florida - U.S.A.)

Rexnord International Inc.
Miami
Tel 305 592 4367
Fax 305 592 5384

Asia

Japan

BTR Japan Ltd
Tokyo
Tel 3 5224 3302
Fax 3 5224 3300

Singapore

Rexnord International Inc.
Singapore
Tel 338 5622
Fax 338 5422

Africa

South Africa

Hansen Transmissions
Boksburg (Johannesburg)
Tel 11 397 2495
Fax 11 397 2585

Tunisia

Rexnord Hansen Tunisie
Tunisia
Tel 1 585 261
Fax 1 585 261

Australia & New Zealand

Australia

Brook Hansen A'Asia Pty Ltd
Adelaide
Tel 08 81 77 03 11
Fax 08 81 77 08 68

Brisbane
Tel 07 32 79 13 99
Fax 07 32 79 13 66

Melbourne
Tel 03 97 29 33 00
Fax 03 97 29 76 26

Newcastle
Tel 02 49 52 81 31
Fax 02 49 56 19 35

Perth
Tel 08 94 71 99 22
Fax 08 94 71 99 33

Sydney
Tel 02 97 92 23 55
Fax 02 97 92 26 63

New Zealand

Brook Hansen New Zealand Ltd
Auckland
Tel 92 74 53 53
Fax 92 74 52 95

Christchurch
Tel 03 35 95 971
Fax 03 35 93 354

Others countries, autres pays

Fax +33(0)3 29 52 62 98

Canada & United States of America

Canada

Brook Hansen Canada Inc.
Vancouver
Tel 604 533 1580
Fax 604 533 0759

Toronto
Tel 416 675 3844
Fax 416 675 6885

Rexnord Canada Ltd.
Edmonton
Tel 403 463 9444
Fax 403 450 4973

Montréal
Tel 514 337 2446
Fax 514 337 2615

Toronto
Tel 416 297 6868
Fax 416 297 6873

Vancouver
Tel 604 435 5000
Fax 604 435 6516

United States of America

Rexnord Corporation
Atlanta
Tel 404 431 7300
Fax 404 431 7298

Birmingham
Tel 205 822 7708
Fax 205 979 0010

Chicago
Tel 630 968 7553
Fax 630 810 1081

Kansas City
Tel 816 361 8889
Fax 816 523 5403

Los Angeles
Tel 626 294 2310
Fax 626 294 2314

Milwaukee
Tel 414 643 2410
Fax 414 643 2430

Philadelphia
Tel 484 530 5080
Fax 484 530 5090

Roanoke
Tel 703 772 0451
Fax 703 772 3328

Spokane
Tel 509 534 4205
Fax 509 534 2562

Houston
Tel 281 398 9570
Fax 281 398 9569

Cincinnati
Tel 513 791 0601
Fax 513 792 8793

Manufacturing or assembly in

Brazil	Japan
France	USA
Germany	

